

MONTAGEANLEITUNG SOLARFOX® SF-600 S

- OUTDOOR GENERATION MODELLREIHE 2020 -





Inhaltsverzeichnis

1.		Allgemeine Informationen - Solarfox® SF-600				
2.		Lieferumfang	4			
3.		Vorbereitungen für Montage und Inbetriebnahme	5			
4.		Montage de Displays mit Standfuss	8			
5.		Montage des SOLARFOX® Connection Kit	15			
6.		Inbetriebnahme und Setup	17			
	6.1	Start des Display-Setups	17			
	Opt	tion A – Konfiguration über Webinterface (automatisch):	17			
	Opt	tion B – Konfiguration über Webinterface (manuell):	18			
	0P ⁻	TION C – Konfiguration per USB-Tastatur	18			
	6.2	2 Konfiguration der integrierten Zeitschaltuhr	19			
	6.3	Belligkeitsbegrenzung / Energiesparmodus	21			
	Bilo	dschirmsperre	21			
7.		Wartung				
		waitung	22			
	7.1	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege	22 22			
	7.1 7.2	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb	22 22 22			
	7.1 7.2 7.3	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern	22 22 22 			
	7.1 7.2 7.3 Opt	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität	22 22 22 23 23			
	7.1 7.2 7.3 Opt Ver	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität	22 22 22 23 23 23			
	7.1 7.2 7.3 Opt Ver 7.4	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität rmeidung des Einbrennens von Nachbildern	22 22 22 23 23 23 23 23			
8.	7.1 7.2 7.3 Opt Ver 7.4	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität rmeidung des Einbrennens von Nachbildern Sonstiges Pflege und Reinigung	22 22 22 23 23 23 23 23			
8. 9.	7.1 7.2 7.3 Opt Ver 7.4	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität rmeidung des Einbrennens von Nachbildern Sonstiges Pflege und Reinigung Technische Daten (SF-600 mit Wandhalterung)	22 22 23 23 23 23 23 23 23 23			
8. 9. 10	7.1 7.2 7.3 Opt Ver 7.4	Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege Allgemeine Hinweise zum Betrieb Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern timale Bildqualität rmeidung des Einbrennens von Nachbildern Sonstiges Pflege und Reinigung Technische Daten (SF-600 mit Wandhalterung) Konfiguration der SOLARFOX® Inhalte	22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 25			

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Vorder- und Rückansicht SF-600	4
Abbildung 2 - Anschluss-Schema SF-600	5
Abbildung 3 - Display Registrierung: setup.solar-fox.de	6
Abbildung 4 – Wandabstand	7
Abbildung 5 - Wandeinbau	7
Abbildung 6 – Rückansicht des Standfuß-Systems mit montiertem Display	9
Abbildung 7– Vierkantrohre und Verbindung - Kabelführung	10
Abbildung 8 – Optional erhältlicher Betonanker	11
Abbildung 9 – Optional erhältlicher Betonanker im Fundament	11
Abbildung 10 – Optional erhältlicher Betonanker im Fundament	11
Abbildung 11 – Befestigung des Monitors	12
Abbildung 12 - Öffnen der Anschlussabdeckungen	13
Abbildung 13 - Display-Anschlüsse	14
Abbildung 14 - Anschluss-Schema	15
Abbildung 15 – SOLARFOX® Connection Kit	15
Abbildung 16 - SOLARFOX® Connection Kit	16
Abbildung 17 - SOLARFOX® Connection Kit	16
Abbildung 18 - Netzwerkeinstellungen	18
Abbildung 19 - Samsung Fernbedienung	19

1. Allgemeine Informationen - Solarfox® SF-600

Die SF-600 Serie ist mit einem robusten Samsung Monitor ausgestattet und verfügt über ein modernes Kühlsystem mit filterlosem Wärmetauscher, sowie eine integrierte Heizung. Die Geräte erfüllen die IP-56 Schutznorm und können in einem Temperaturbereich von -30° bis 50° C eingesetzt werden. Ein hochwertiges Anti-Reflexions-Glas mit Vandalismus-Schutz und die sehr hohe Helligkeit für den Einsatz bei hellen Lichtverhältnissen, machen die neue Solarfox®-Outdoor Serie zu einem Eyecatcher. Die flache Bauweise mit einer Tiefe von nur 8,5 cm ermöglicht eine optisch ansprechende und sichere Wandmontage. In der Außenanwendung besteht damit Schutz vor Feuchtigkeit, Nässe, Hitze, Staub sowie Vandalismus und Diebstahl. Eine tagesindividuell steuerbare Zeitschaltuhr reduziert den Energieverbrauch.



BACK (WITHOUT WALL MOUNT)

Abbildung 1 – Vorder- und Rückansicht SF-600

2. Lieferumfang

1)	SAMSUNG IP56 HIGHBRIGHT OUTDOOR DISPLAY	1 Stück
2)	SAMSUNG Infrarot Fernbedienung, Inkl. Batterien	1 Stück
3)	Wandhalterung	1 Stück
4)	Diebstahlsicherung (Abdeckung und Schrauben)	2 Stück
5)	HDMI-Glasfaserkabel (20 Meter) *	1 Stück
6)	Solarfox® Connection Kit inkl. Netzteil und Solarfox® SC-2000	1 Stück
7)	Zubehör	

* Sofern Sie längere HDMI Glasfaserkabel benötigen, so können diese bei der Bestellung als Sonderartikel bezogen werden oder nachträglich als Zubehör. (erhältlich: 50m, 100m, 200m)

3. Vorbereitungen für Montage und Inbetriebnahme

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 1) Schlagbohrmaschine
- 2) Wasserwaage und Bleistift
- 3) Dübel und Schrauben passend zur jeweiligen Wandstruktur (Empfehlung: Sechskantschrauben Ø8mm DIN 571)
- 4) USB-Tastatur oder Notebook bzw. Computer zur Erstkonfiguration des Displays
- 5) Gabelschlüssel oder Ratsche für Montage/Demontage des Monitorhalters
- 6) TX15 Torx Schraubendreher oder Bit

Bitte achten Sie darauf, dass am gewünschten Installationsort eine 230V Stromversorgung sowie eine Möglichkeit zur Verlegung des Glasfaser HDMI-Kabels (Standardlieferumfang: 20m) zum Innenbereich vorhanden sind. Es muss eine Verbindung zum SOLARFOX® Connection Kit hergestellt werden.

Das Verbindungskabel zwischen Display und Solarfox[®] Connection Kit kann durch ein 16mm Leerrohr geführt werden. Wir empfehlen grundsätzlich einen kabelgebundenen Anschluss via RJ45 / Ethernet. Optional kann das Connection Kit auch via WiFi (WLAN) angebunden werden.



Abbildung 2 - Anschluss-Schema SF-600

Achten Sie bei der Wahl des Montage- bzw. Standortes darauf, dass die jeweilige Wand eine ausreichende Tragkraft für das Gewicht von Display und Wandhalterung aufweist (Gewicht siehe Datenblatt). Stellen Sie sicher, dass die Stromzuleitung in der Wand spannungsfrei ist!

Die Montage sollte durch zwei Personen durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass das HDMI-Glasfaserkabel zwei unterschiedliche Enden hat. Damit das Kabel leichter durch Wände und Leerrohre durchgeführt werden kann, ist es möglich den Steckeraufsatz zu entfernen. Wir empfehlen ein Leerrohr mit einem Durchmesser von 16mm.

Die Darstellung rechts zeigt das Kabel ohne Steckeraufsatz (A) und mit Aufsatz (B).



Display vor der Inbetriebnahme registrieren!

Registrieren Sie das Display mit Hilfe der Seriennummer zur späteren Inbetriebnahme. Rufen Sie hierzu folgende Webseite in einem Browser auf:



http://setup.solar-fox.de



Abbildung 3 - Display Registrierung: setup.solar-fox.de

• **TIPP:** Wir empfehlen zudem die Checkliste für IT-Verantwortliche (<u>www.solar-fox.de/checkliste</u>) vor der Inbetriebnahme an den Netzwerkadministrator zu senden. Lassen Sie sich diese ausgefüllt zurückgeben. Einer schnellen Konfiguration des Gerätes steht anschließend nichts mehr im Wege.

Hinweise für Wandbeschaffenheit und Wandeinbauten

Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Luftzufuhr sowie die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden. Der Abstand (A) von Wand zu Display muss mindestens 40 mm betragen. (Siehe Abbildung 4 – Wandabstand)



Abbildung 4 – Wandabstand

Die Mitgelieferte Wandhalterung stellt eine ausreichende Luftzufuhr sicher. Die Tiefe des Displays inkl. Wandhalterung beträgt 127 mm. (Siehe Abbildung 4 – Wandabstand)

Bei Wandeinbau bzw. Einbau in eine Nische muss der Abstand um das Display 50 mm betragen (A+B). Bei Nischeneinbauten empfehlen wir daher folgende Abmessungen für die Wandnische:

SOLARFOX® SF-600 46" : (LxBxT) 1169 mm x 724 mm x 127 mm SOLARFOX® SF-600 55" : (LxBxT) 1310 mm x 780 mm x 127 mm



Abbildung 5 - Wandeinbau

Die mitgelieferte Wandhalterung kann jedoch f
ür Nischeneinbauten nur verwendet werden, wenn seitlich ein Zugang zur Montage bzw. zum Festziehen der Schrauben m
öglich ist und anschlie
ßend die Verblendung angebracht wird.

4. Montage de Displays mit Standfuss



Abbildung 6 – Frontansicht Solarfox SF-600 55" Standfuß-System

SOLARFOX SF-600 55" S

- Zweibeiniger Standfuß, zum freistehenden Aufständerung eines SOLARFOX® SF-600 55" Displays
- Innenliegende Kabelführung
 - Jeweils zweiteiliges Vierkantrohr aus Edelstahl 80 mm
- Farbe: Schwarz (RAL 9005, Feinstruktur, pulverbeschichtet außen
- (HxBxT) 1908 x 1260 mm
- Haubenabdeckung mit Lüftungsschlitzen für die Rückseite
- Spezialschrauben zur Diebstahlsicherung der Monitorhaube und Rohrverbinder
- Zolltarifnummer: 73269098



Abbildung 6 - Rückansicht des Standfuß-Systems mit montiertem Display ohne Haube

- Suchen Sie zunächst nach einer sauberen und ebenen Oberfläche. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die Oberfläche des Bildschirms oder des Rahmens nicht zerkratzt wird oder es zu einer starken Druckbelastung der Oberfläche kommt. Sie sollten daher unbedingt die Ablagefläche gründlich auf Gegenstände wie z.B. Schrauben oder Verschmutzungen absuchen.
- 2) Im Lieferumfang sind 4 Vierkantrohre und 2 Verbindungsteile enthalten. Befestigen Sie jeweils ein Verbindungsteil an einem kurzen und einem langen Vierkantrohr. Bei dem längeren Vierkantrohr handelt es sich dabei um das Unterteil. Legen Sie die Vierkantrohre anschließend flach auf den Boden nebeneinander.
- 3) Ein ausreichend langes Stromkabel sowie das erforderliche HDMI-Kabel sollten bereits im Bodenauslass vorhanden sein. Wir empfehlen die Kabelführung innerhalb des Rohres sofern dieses im Fundament bzw. im Bodenflansch bereits eingeführt wurde. Ansonsten kann auch die runde Kabelöffnung auf der Rückseite genutzt werden. Wir empfehlen die Wahl eines ausreichenden Kabelschutzes.



4) Legen Sie den Bodenflansch bereit. Sie können optional das Stromkabel bzw. das Glasfaser-HDMI Kabel innen durch den Bodenflansch führen. Anschließend die Kabel durch das Vierkantrohr führen und den oberen seitlichen Kabelauslass mit Langloch (ovale Form) nutzen. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel Stromlos ist.



5) Verschrauben Sie den Bodenflansch auf dem optional erhältlichen Betonanker (siehe Bild) oder befestigen Sie den Bodenflansch auf einem Betonfundament. Sofern Sie die Befestigung auf einem Betonfundament gewählt haben, muss der Monteur bauseits eine ausreichende Befestigung sicherstellen und hierzu selbst Schrauben, Dübel, etc. wählen bzw. beschaffen.



Abbildung 8 – Optional erhältlicher Betonanker



• Achten Sie darauf, den Abstand zwischen den Standfüßen genau zu messen.

Stellen Sie folgende Abstände sicher:

Innenabstand der Vierkantprofile: 109,5 cm

Beachten Sie diesen Abstand beim Vorbereiten der Erdlöcher bzw. der Vorbereitung des Fundaments. Bei Verwendung von Betonankern, lassen Sie Konstruktion vorher gut austrocknen.

$\langle \overline{m} \rangle$	 	 	 	 (@)
<u>ن</u>	 	 	 /===	
H.				H.
				11
Ľ				Ľ
0				0
0				0
4				

Abbildung 10 - Optional erhältlicher Betonanker im Fundament

6) Nachdem die beiden Bodenflanschstücke am Boden stabil befestigt wurden und die Vierkantprofile am Bodenflansch verschraubt wurden, kann das Display montiert werden. Nutze Sie hierzu die 4 M8 Schrauben.



Abbildung 11 - Befestigung des Monitors

- 7) Prüfen Sie, ob das Display stabil und sicher steht.
- 8) Schließen Sie das mitgelieferte Glasfaser-HDMI Kabel am Bildschirm an.

Hierbei muss beachtet werden den Stecker mit der Kennzeichnung DISPLAY am Samsung Display anzuschließen und den Stecker mit der Kennzeichnung SOURCE am Solarfox® Steuercomputer (SOLARFOX® Connection Kit).

(Bitte vermeiden Sie beim Anschließen und Verlegen des HDMI Kabels dieses zu knicken, da das Glasfaserkabel hierdurch beschädigt wird.)

Öffnen Sie hierzu mit einem TX15 Schraubendreher die Anschlussabdeckung am unteren linken Bildschirmrand. Stecken Sie das Kabel in den HDMI IN 1 Anschluss des Monitors. Führen Sie das Kabel aus der Dichtung hinaus und verschließen Sie die Abdeckung wieder. Vergewissern Sie sich, dass alle Dichtungen korrekt abschließen. (Siehe Abbildung 10 – Bilder 1–5 sowie Abbildung 11)

- 9) Schließen Sie das mitgelieferte Glasfaser-HDMI Kabel am Bildschirm an. Öffnen Sie hierzu die Abdeckung an der unteren rechten Bildschirmseite. Das Kabel kann entweder zu einer wassergeschützten Steckdose geführt werden, oder das Kaltgerätekabel und die Zuleitung kann z.B. mit WAGO® Klemmen verbunden werden und innerhalb der Abdeckung vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden. Führen Sie das Kabel ebenfalls durch die Dichtung und verschließen Sie die Abdeckung. (siehe Abbildung 12 - Öffnen der Anschlussabdeckungen und Abbildung 13 - Display-Anschlüsse)
- 10) Anschließend kann die Montage der Haube erfolgen, um die Rückseite abzudecken. Wir empfehlen allerdings mit diesem Schritt zu Warten bis die Konfiguration des Gerätes (Schritt 5ff) abgeschlossen ist.

Vorgehensweise zur Öffnung der Anschlussabdeckungen auf der Rückseite:



Abbildung 12 - Öffnen der Anschlussabdeckungen

Sollten die Kabel nicht nach hinten durch die Wand geführt werden, können diese nach oben oder unten durch die Aussparung der Wandhalterung geführt werden.



5. Montage des SOLARFOX® Connection Kit

1) Montieren Sie das SOLARFOX[®] Connection im Innenbereich oder außen an einem vor Vandalismus geschützten Bereich.



Abbildung 14 - Anschluss-Schema

2) Montieren Sie die PG-Verschraubungen am IP65 geschützten Modulgehäuse.



Abbildung 15 - SOLARFOX® Connection Kit



3) Öffnen Sie das Modulgehäuse, entfernen Sie hierzu die 4 Schrauben.

Abbildung 16 - SOLARFOX® Connection Kit

- 4) Führen Sie ein Stromkabel sowie das Glasfaser-HDMI Kabel und ein Netzwerkkabel durch die PG-Verschraubungen in das Modulgehäuse.
- 5) Verbinden Sie HDMI und LAN mit dem Solarfox Steuercomputer.



Abbildung 17 - SOLARFOX® Connection Kit

6) Für die Stromversorgung muss die Phase (L) am B6 Leitungsschutzschalter und der Neutralleiter (N) am 5V/3A Netzteil angeschlossen werden.

6. Inbetriebnahme und Setup

Sie können nun die Sicherung ein- bzw. die Stromversorgung des Systems anschalten und mit der Konfiguration des Displays beginnen. Bitte achten Sie darauf, dass das Solarfox®-Display bereits registriert wurde (siehe Abschnitt 3). Alle Displays müssen vor der Inbetriebnahme unter: http://**setup.solar-fox.de** registriert werden. Hierzu benötigen Sie die Seriennummer des Displays. Diese beginnt stets mit "SFD" gefolgt von 11 Ziffern. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auch in unserem Quick-Start-Guide. (<u>www.solar-fox.de</u> → Service → Download)

6.1 Start des Display-Setups

Damit Ihr Display Inhalte anzeigen kann, muss zunächst eine Internetverbindung für das SOLARFOX®-System hergestellt werden. Hierzu müssen die Netzwerkeinstellungen und die Accountdaten konfiguriert werden. Für die Konfiguration Ihres Displays haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die Daten können über ein sogenanntes Webinterface mit einem weiteren Computer hinterlegt werden (Option A, B) oder über eine USB-Tastatur (Option C) direkt am Gerät eingegeben werden.

Für die Wahl der geeigneten Vorgehensweise sollten Sie zunächst prüfen über welches Verfahren in Ihrem Netzwerk IP-Adressen vergeben werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1) Automatisch (DHCP) oder
- 2) Manuell

Im Falle 1 wird Ihr System automatisch vom DHCP-Server eine IP-Adresse erhalten. Wenn der SOLARFOX®-Display bereits registriert, angeschlossen und in Betrieb genommen wurde, verbindet dieser sich automatisch und lädt Ihre Slideshow. In diesem Falle können Sie mit Option A fortfahren. Wird hingegen keine IP-Adresse angezeigt müssen Sie mit Variante B oder C fortfahren.

Option A – Konfiguration über Webinterface (automatisch):

Begeben Sie sich an einen Computer, der im gleichen Netzwerk wie das Display betrieben wird, loggen Sie sich in die Onlineverwaltung unter http://show.solar-fox.de ein und klicken Sie in der linken Sidebar auf Ihren Display, klicken Sie anschließend auf "Netzwerkreport." (Dieser wird ca. 15-20 min nach der Erstinbetriebnahme bereitgestellt). Dem Netzwerkreport können Sie die IP-Adresse des Displays entnehmen. Rufen Sie die am Display angezeigte IP-Adresse in einem Webbrowser auf. Anschließend erscheint der SOLARFOX®-Setup Assistent. Das festgelegte Standardpasswort ist die SF-Nummer des Steuercomputers. Diese finden Sie direkt auf dem Steuercomputer. Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten. Sie können nun Display-Code und Passwort hinterlegen. Klicken Sie im Setup-Assistenten auf "Slideshow starten". Beenden Sie den Setup-Assistenten und loggen Sie sich aus. Das SOLARFOX®-Display sollte nun die SOLARFOX®-Slideshow anzeigen.

Option B – Konfiguration über Webinterface (manuell):

Verbinden Sie ein Notebook/Desktop-PC mit demselben Netzwerk wie das Solarfox® Display. Konfigurieren Sie die IP-Adresse Ihres Computers, um auf die statische IP Adresse des Solarfox® Displays zugreifen zu können:

1. Rufen Sie die statische IP-Adresse des Solarfox[®] Gerätes auf

http://169.254.13.37

 Folgen Sie dem Setup-Assistenten um die Benutzerdaten einzugeben und ggf. IP-Adressänderungen durchzuführen. Das festgelegte Standardpasswort ist die SF-Nummer des Steuercomputers. Diese finden Sie direkt auf dem Steuercomputer

Eigenschaften von Internetprotokoll, '	Version 4 (TCP/IPv4)	×						
Allgemein								
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.								
O IP-Adresse automatisch beziehen	I							
Folgende IP-Adresse verwenden:								
IP-Adresse:	169.254.13.38							
Subnetzmaske:	255.255.0.0							
Standardgateway:								
DNS-Serveradresse automatisch beziehen Folgende DNS-Serveradressen verwenden:								
						Bevorzugter DNS-Server:	1	
Alternativer DNS-Server:								
Einstellungen beim Beenden überprüfen								
Erweitert								
	OK Abbre	chen						

Abbildung 18 - Netzwerkeinstellungen

OPTION C – Konfiguration per USB-Tastatur

- 1) Schließen Sie eine herkömmliche USB-Tastatur an den Steuercomputer (Minicomputer) im Connection Kit an. Grundsätzlich ist hierzu jede beliebige Tastatur mit USB-Anschluss geeignet.
- 2) Verbinden Sie einen Zweitbildschirm durch ein separates HDMI-Kabel mit dem HDMI Ausgang des Solarfox[®] Steuercomputers, um durch das Setup navigieren zu können.
- Es folgt der Setup-Prozess zur Netzwerkkonfiguration und der Hinterlegung Ihrer Account-Daten. Der Setup-Assistent leitet Sie Schritt- f
 ür- Schritt durch die einzelnen Stationen der Konfiguration. Wir verzichten daher hier auf eine ausf
 ührliche Beschreibung, da der Ablauf weitgehend selbsterkl
 ärend ist.
- 4) Entfernen Sie nach Abschluss der Konfiguration die USB-Tastatur und stecken Sie anstelle des Zweitbildschirms wieder das Glasfaser-HDMI Kabel des Solarfox® SF-600 Displays ein.
- 5) Die Solarfox[®] Slideshow startet anschließend automatisch.

6.2 Konfiguration der integrierten Zeitschaltuhr

Die Ein- und Ausschaltzeit des Samsung Monitors kann tagesindividuell konfiguriert werden. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Samsung-Fernbedienung.

Für die Nutzung der Fernbedienung geben Sie bitte den werkseitig hinterlegten Standardcode ein: PIN: 4655



Abbildung 19 - Samsung Fernbedienung

Für die Nutzung der Fernbedienung muss der folgende Code eingegeben werden (werkseitig hinterlegt):

PIN: 4655

❀ Autom. Ein

Verwenden Sie die mitgelieferte Samsung Fernbedienung und drücken Sie die **Home-Taste**. Anschließend erscheint das Menü. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten auf **Automatisch Ein/Aus** und drücken Sie die **Enter-Taste**. (HOME \rightarrow Automatisch Ein/Aus \rightarrow ENTER)

Wählen Sie **Autom. Ein**, damit sich Ihr Gerät automatisch am gewünschten Tag zur gewünschten Uhrzeit einschaltet.

<u>Autom. Ein:</u> Stellen Sie den Einschalttimer ein, indem Sie eine der sieben Optionen auswählen. Sie müssen vorher die Uhrzeit einstellen. (Autom. Ein 1 ~ Autom. Ein 7)

<u>Einstellung</u>: Wählen Sie Aus, Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So Oder Manuell aus. Wenn Sie Manuell auswählen, können Sie die Tage festlegen, an denen sich das Gerät einschalten soll. — Das Häkchen zeigt die ausgewählten Tage an.

<u>Zeit</u>: Einstellen von Stunde und Minute. Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten können Sie Eingabewerte ändern.

Autom. Aus

Stellen Sie den Ausschalttimer ein (Autom. Aus), indem Sie eine der sieben Optionen auswählen. (Autom. Aus 1 ~ Autom. Aus 7)

Einstellung: Wählen Sie "Aus, Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa – So" Oder "Manuell" aus. Wenn Sie "Manuell" auswählen, können Sie die Tage festlegen, an denen sich das Gerät ausschalten soll (Autom. Aus). — Das Häkchen zeigt die ausgewählten Tage an.

<u>Zeit</u>: Einstellen von Stunde und Minute Verwenden Sie die Zifferntasten oder die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten, um Zahlen einzugeben. Mit den Nach-links- und Nach-rechts-Tasten können Sie Eingabewerte ändern.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Samsung Monitors ab Seite 59.

6.3 Helligkeitsbegrenzung / Energiesparmodus

Die Helligkeitseinstellungen finden Sie im Menü, nutzen Sie hierzu die Infrarot-Fernbedienung:

MENU \rightarrow System \rightarrow Öko-Lösung \rightarrow ENTER

Helligkeitsbegrenzung

Sie können die maximale Intensität der Hintergrundbeleuchtung begrenzen.

Aus: Aus ermöglicht die Verwendung der maximalen Helligkeit.Ein: Ein verhindert die Verwendung der maximalen Helligkeit und spart Energie.

In der Werksauslieferung ist der Wert auf "Aus" voreingestellt.

⑦ Öko-Sensor

Zur Verbesserung der Energieeinsparung werden die Bildeinstellungen automatisch an die Helligkeit bzw. das Umgebungslicht angepasst. (Einstellung: Aus / Ein)

- Wenn Sie die Einstellung für Hintergrundbel. unter Bild ändern, während Öko-Sensor aktiv ist, wird **Aus** automatisch deaktiviert.
- Sollte der Bildschirmkontrast nicht ausreichen bzw. die Lesbarkeit des Displays nicht optimal sein, stellen Sie den Öko-Sensor auf Aus. Wenn der Öko-Sensor auf Aus steht, entspricht er möglicherweise nicht den Energiestandards.

In der Werksauslieferung ist der Wert auf "Ein" voreingestellt.

Min. Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Öko-Sensor auf Ein, eingestellt ist, können Sie die minimale Bildschirmhelligkeit manuell anpassen. Min. Hintergr.bel. ist der dunkelste Hintergrundbeleuchtungsmodus. Stellen Sie sicher, dass der Wert von Min. Hintergr.bel. niedriger als der Wert von Hintergrundbel. ist.

Wenn der Öko-Sensor auf Ein eingestellt ist, passt sich die Bildschirmhelligkeit an die Umgebungshelligkeit an und wird automatisch dunkler oder heller.

In der Werksauslieferung ist der Wert bereits voreingestellt.

Bildschirmsperre



Bitte beachten Sie, dass das Gerät stets nach Beendigung der Konfiguration am Gerät gesperrt werden sollte.

Drücken Sie hierzu die **"LOCK"** Taste auf der Fernbedienung, um zu verhindern, dass unbefugte Einstellungen am Gerät per Infrarot-Fernbedienung vornehmen können. Siehe Abbildung 18 - Seite 18

7. Wartung

7.1 Allgemeine Hinweise zu Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Scheibe in regelmäßigen Abständen, um eine klare Durchsicht auf das Display zu gewährleisten. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und milde Seife oder Glasreiniger. Wischen Sie das Glas mit einem trockenen weichen Tuch ab, um Kalkflecken zu vermeiden. Reinigen Sie die Scheibe nicht bei starker Erwärmung. Nutzen Sie keine scharfen oder harten Gegenstände.

Verwenden Sie bei den Reinigungsarbeiten keine Hochdruckstrahlgeräte.
 Verwenden Sie keine abrasiven Reiniger oder Reinigungsutensilien!

7.2 Allgemeine Hinweise zum Betrieb

Freiluftmodus

Wir empfehlen die Lüftersteuerung auf der Einstellung "Auto" zu belassen.

€ Freiluftmodus / Betrieb im Winter

Achten Sie bei Verwendung des Geräts bei niedrigen Temperaturen von unter 0 °C darauf, Freiluftmodus auf "**Ein**" einzustellen. Mit dieser Funktion wird die interne Temperatur des Geräts gleichbleibend gehalten, damit das Gerät nach dem Einschalten ordnungsgemäß starten kann.

- Trennen Sie nicht das Netzkabel, wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist.
- Der Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät ist höher bei Einstellung dieser Funktion auf "Ein" im Vergleich zur Einstellung auf "Aus".

Die Stromverbindung sollte auch im Winter durchgängig gewährleistet sein.

❀ Temperatursteuerung

Diese Funktion ermittelt die Temperatur im Innern des Geräts. Sie können den zulässigen Temperaturbereich festlegen. Die Standardtemperatur beträgt 90° C. Die empfohlene Betriebstemperatur des Geräts beträgt 75 bis 90° C (ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 50° C).

Der Bildschirm wird dunkler, wenn die aktuelle Temperatur das angegebene Temperaturlimit überschreitet. Wenn die Temperatur weiterhin ansteigt, wird das Gerät ausgeschaltet, um eine Überhitzung zu verhindern.

7.3 Optimale Bildqualität und Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern

Optimale Bildqualität

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht. Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen. Aktivieren Sie den Stromsparmodus oder einen dynamischen Bildschirmschoner, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Vermeidung des Einbrennens von Nachbildern

Wenn der LCD-Bildschirm normal betrieben wird, sollten sich keine Nachbilder einbrennen können. Als normaler Betrieb versteht man den kontinuierlichen Wechsel von Bildmustern. Wenn der LCD-Bildschirm jedoch ein Standbild über einen längeren Zeitraum anzeigt, kann zwischen den Elektroden in den Pixeln, die das Flüssigkristall steuern, eine leichte Spannungsdifferenz entstehen.

Mit der Zeit steigt die Spannungsdifferenz zwischen diesen Elektroden weiter an und verringert so das Flüssigkristall. In diesem Fall kann beim Wechsel der Bilder das vorherige Bild als Nachbild auf dem Bildschirm zurückbleiben. Um dies zu verhindern, muss die akkumulierte Spannungsdifferenz gesenkt werden. Wenn ein LCD-Bildschirm normal betrieben wird- also mit wechselnden Inhalten, sollten sich keine Nachbilder einbrennen können.

7.4 Sonstiges

Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung des Displays vor. Durch Vandalismus oder extreme Umwelteinflüsse könnte das Display beeinträchtigt oder beschädigt werden.

8. Pflege und Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung und gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Gerät und den Computer aus.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab. Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- 3. Verwenden Sie Wasser und ein trockenes Tuch, um das Schutzglas zu reinigen.
 - Wischen Sie mit einem sauberen feuchten Tuch ab.
 - Um hartnäckige Flecken zu entfernen, wischen Sie mit einem Tuch und einer kleinen Menge Reiniger auf Ethanolbasis ab.
 - Entfernen Sie mit einer Bürste alle Fremdkörper aus der Ein- und Auslassöffnung.
- 4. Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.

9. Technische Daten (SF-600 mit Wandhalterung)

Produktbeschreibung	SF-600 46"	SF-600 55"
Bildschirmdiagonale	116,8 cm (46")	138,7 cm (55")
Abmessungen (BxHxT)	1069.0 x 623.6 x 85.0 mm	1260.6 x 731.4 x 85.0 mm
Abmessungen inkl. Wandhalterung (BxHxT)	1069.0 x 623.6 x 127.0 mm	1260.6 x 731.4 x 127.0 mm
Aktive Anzeigefläche (BxH)	1018.08 x 572.67 mm	1209.60 x 680.40 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb (max.)	468 W	554 W
Typischer Energieverbrauch (in Westeuropa)	193 W	267 W
BTU (max)	1595,88	1889,14
Schutzklasse	IP56	IP56
Energieeffizienzklasse (LED Monitor)	D	D
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C	-30 °C bis +50 °C
Energieverbrauch Standbymodus / Aus	20 - 50 W	20 - 50 W
Gewicht	40,5 kg	56,2 kg
Gewicht inkl. Wandhalterung	~ 54,1 kg	~ 67 kg
Feuchtiakeit	10.0 % ~ 100.0%	10.0 % ~ 100.0%
	(nicht kondensierend)	(nicht kondensierend)
Sensoren	Temperatur	Temperatur
LCD Hintergrundbeleuchtung Technologie	Direct LED	Direct LED
Panel Typ	a-si TFT/S-VA	a-si TFT/S-VA
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Helligkeit	2500 nit / cd/m ²	2500 nit / cd/m ²
Betrachtungswinkel	178 Grad	178 Grad
Betriebszeit	24/7	24/7
Anzeigeformat	1080p (FullHD)	1080p (FullHD)
Videoeingangsformate	720p, 1080i, 1080p	720p, 1080i, 1080p
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9
Videoschnittstelle	HDMI	HDMI
Andere Schnittstellen	Ethernet (LAN), WiFi	Ethernet (LAN), WiFi
Zeitschaltuhr (Ein- und Ausschalten)	Individueller Tagestimer	Individueller Tagestimer
TV-Tuner	Kein Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	Ohne Lautsprecher	Ohne Lautsprecher
Fernbedienung	Fernbedienung mit PIN	Fernbedienung mit PIN
Spannungsversorgung	230 V	230 V
Umweltschutznormen (LED-Monitor)	ENERGY STAR	ENERGY STAR
Herstellergarantie	36 Monate Garantie (Displayeinheit)	36 Monate Garantie (Displayeinheit)
Verpackung Display und Wandhalterung (BxHxT)	1156 x 713 x 200 & 1238 x 622 x 38 mm	1358 x 845 x 230 & 1238 x 622 x 38 mm
Verpackungsgewicht inkl. Wandhalterung	57,6 kg	69,8 kg

10. Konfiguration der SOLARFOX® Inhalte

Die Konfiguration Ihrer Slideshow entnehmen Sie bitte der gesonderten Anleitung für die SOLARFOX® Onlineverwaltung. Diese können Sie unter der Rubrik "Service" –> "Download" unter <u>www.solar-fox.de</u> herunterladen

11. Kontakt



SOLARFOX® Solar Display Systems SOLEDOS GmbH Karl-Groß-Str. 3 63584 Gründau Germany

 Tel.:
 +49 (0) 60 58 - 91638 - 0
 E-Mail: info@solar-fox.de

 Fax:
 +49 (0) 60 58 - 91638 - 29
 Web: www.solar-fox.de

Bitte wenden Sie sich bei technischen Fragen direkt an unseren Support:

support@solar-fox.de

Online-Chat

Sie können unser Support-Team auch direkt via Online-Chat über unsere Webseite erreichen: **www.solar-fox.de** <u>https://www.solar-fox.de/de/support-ticket.html</u>